

GB BRUSH TYPE Normal (SP-FC1A) Sensitive (SP-FC2A) Exfoliating (SP-FC3) Massage (SP-FC4) Luxe (SP-FC10) Extra Sensitive (SP-FC11)

F Type de brosse Peau normale (SP-FC1A) Peau sensible (SP-FC2A) Exfoliation (SP-FC3) Massage (SP-FC4) Luxe (SP-FC10) Ultra-sensible (SP-FC11)

DK Borstertype Normal (SP-FC1A) Følsom (SP-FC2A) Eksfoliering (SP-FC3) Massage (SP-FC4) Luxe (SP-FC10) Ekstra Sensitiv (SP-FC11)

P Tipo de escova Normal (SP-FC1A) Sensível (SP-FC2A) Esfoliante (SP-FC3) Massagem (SP-FC4) Luxo (SP-FC10) Extrasensível (SP-FC11)

D Bürstentart Normal (SP-FC1A) Sensitiv (SP-FC2A) Peeling (SP-FC3) Massage (SP-FC4) Luxus (SP-FC10) Extra Sensitiv (SP-FC11)

E Tipo de cepillo Normal (SP-FC1A) Sensible (SP-FC2A) Exfoliante (SP-FC3) Masaje (SP-FC4) Lujo (SP-FC10) Extra Sensible (SP-FC11)

S Borstyp Normal (SP-FC1A) Känslig (SP-FC2A) Exfolierande (SP-FC3) Massage (SP-FC4) Lyx (SP-FC10) Extra Känslig (SP-FC11)

SK Typ kefy Normalná (SP-FC1A) Citlivá (SP-FC2A) Exfoličná (SP-FC3) Masážná (SP-FC4) Luxus (SP-FC10) Extra jemná (SP-FC11)


NL Borstertype Normal (SP-FC1A) Sensitiv (SP-FC2A) Exfoliërend (SP-FC3) Massage (SP-FC4) Luxe (SP-FC10) Extra Gevoelig (SP-FC11)

I Tipo di spazzola Normale (SP-FC1A) Sensibile (SP-FC2A) Esfoliante (SP-FC3) Massage (SP-FC4) Luxe (SP-FC10) Extra Sensibile (SP-FC11)

FIN Harjatyypit Normaali (SP-FC1A) Herkkä (SP-FC2A) Kuoriva (SP-FC3) Hieronta (SP-FC4) Luxe (SP-FC10) Erittäin Herkkäinen (SP-FC11)

CZ Typ kartáček Normální (SP-FC1A) Citlivý (SP-FC2A) Peelingsový (SP-FC3) Masážní (SP-FC4) Luxus (SP-FC10) Extra Citlivý (SP-FC11)

INTERNATIONAL SERVICE CENTRE GERMANY, FRANCE, ITALY, SCANDINAVIA, AUSTRIA, SWITZERLAND, SPAIN, PORTUGAL, MALTA, SWEDEN, UNITED KINGDOM



PL Rodzaj szczotki Skóra normalna (SP-FC1A) Skóra wrażliwa (SP-FC2A) Złuszczająca (SP-FC3) Masażna (SP-FC4) Wygodna (SP-FC10) Bardziej Wrażliwa (SP-FC11)

TR Fırça Tipi Normal (SP-FC1A) Hassas (SP-FC2A) Peeling (SP-FC3) Masaj (SP-FC4) Lüks (SP-FC10) Ekstra Hassas (SP-FC11)

SL Vrsta krtače Običajna krtača (SP-FC1A) Vrsta za občutljivo kožo (SP-FC2A) Vrsta za občutljivo kožo (SP-FC2A) Masajna krtača (SP-FC4) Luksuzna (SP-FC10) Zelo občutljiva (SP-FC11)

AE نوع الفرشاة العادية للبرشة الحساسة للبرشة الحساسة للبرشة الحساسة للبرشة الحساسة للبرشة الحساسة

HUN Kéfe típusa Normal (SP-FC1A) Erősebb (SP-FC2A) Hámlasztó (SP-FC3) Massázsa (SP-FC4) Luxus (SP-FC10) Extra Erősebb (SP-FC11)

RO Tipul periei ten normal (SP-FC1A) ten sensibil (SP-FC2A) exfoliant (SP-FC3) pentru masaj (SP-FC4) Lux (SP-FC10) Extra Sensibil (SP-FC11)

HR Vrsta četke Normalna (SP-FC1A) Osetljiva (SP-FC2A) Piling (SP-FC3) Masaža (SP-FC4) Luksuzna (SP-FC10) Ekstra Osetljiva (SP-FC11)

REMINGTON REVEAL FACIAL CLEANSING BRUSH. Includes images of the brush and a woman using it. Text in Russian and English describing the product.

RU Тип щетки Обычная (SP-FC1A) для чувствительной кожи (SP-FC2A) отшелушивающая (SP-FC3) массажная (SP-FC4) Насадка Люкс (SP-FC10) Насадка Суперчувствительная (SP-FC11)

GR Τύπος βούρτσας Κοινωνική (SP-FC1A) Ευαίσθητο (SP-FC2A) Απολέπιση (SP-FC3) Μασάζ (SP-FC4) Πολυτελή (SP-FC10) Εξαιρετική Απολέπιση (SP-FC11)

UA Тип щітки Звичайна (SP-FC1A) Для чутливої шкіри (SP-FC2A) Відшарування (SP-FC3) Масажна (SP-FC4) Насадка Люкс (SP-FC10) Насадка Суперчутлива (SP-FC11)