

# REMINGTON®





Lisseur Ceramic 230

S3502DS

**DESSANGE**  
PARIS

# REMINGTON®



**Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Remington® pour l'achat de ce lisseur. Avant utilisation, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- A. Revêtement des plaques :
- Céramique : pour une température plus homogène des plaques
  - Tourmaline : discipline les cheveux et facilite le lissage
  - Anti statique : réduit l'électricité statique
  - Glisse facile : pour un meilleur confort d'utilisation
- B. Température modulable : 150-230°C
- C. Mise à température rapide en 15 secondes
- D. Bouton marche/arrêt
- E. Témoins LED :
- 1<sup>ère</sup> LED = 150°C - 170°C
  - 2<sup>ème</sup> LED = 170°C - 200°C
  - 3<sup>ème</sup> LED = 200°C - 230°C
- F. Arrêt de sécurité automatique après 60 minutes
- G. Verrouillage des plaques : pousser le verrou pour verrouiller, tirer pour déverrouiller
- H. Pochette thermo-résistante
- I. Cordon rotatif
- J. Multivoltage : pour une utilisation chez soi ou à l'étranger. Sur du 120 V, la mise à température et les températures peuvent varier

Garantie 3 ans



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux soient propres, secs et démêlés.
- Branchez l'appareil, le témoin lumineux rouge s'allume et le lisseur est prêt à l'emploi en 15 secondes.
- Pour une protection supplémentaire et des résultats optimaux, séparez les cheveux avant de les lisser et si vous le souhaitez, vaporisez avec un spray de protection contre la chaleur. Commencez toujours par les mèches du dessous.
- Passez le lisseur sur toute la longueur des cheveux, sans marquer de pause.
- Limitez l'application à deux passages par mèche pour éviter d'abîmer les cheveux.
- À 120 V, la durée de mise à température et les températures peuvent varier.



## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le niveau de température élevé atteint par ce lisseur nécessite des précautions lors de toute utilisation.
- Pendant la montée en température, l'utilisation ou le refroidissement de l'appareil, poser ce dernier sur une surface plate, lisse et thermo-résistante. Ne tenir l'appareil que par ses extrémités.
- Produit haute performance, limiter l'utilisation pour éviter d'abîmer les cheveux.
- Veuillez noter que l'utilisation fréquente de produits coiffants peut détériorer le revêtement.
- Ne pas érafler la surface. Cela pourrait réduire l'efficacité du revêtement.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil soit débranché et froid. Nettoyez tout dépôt de produit coiffant à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif, cela pourrait causer des dommages.



## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT - POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE, L'INSTALLATION DE COURANT RÉSIDUEL (RCD) AVEC UN DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL NOMINAL NE DÉPASSANT PAS 30mA EST RECOMMANDÉE. DEMANDEZ L'AVIS D'UN ÉLECTRICIEN.**

**NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ D'UNE BAIGNOIRE, D'UNE DOUCHE, D'UN LAVABO OU DE TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT CONTENANT DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**



**Ce produit ne convient pas à une utilisation dans le bain ou la douche.**

### IL EST RECOMMANDÉ DE DÉBRANCHER LE LISSEUR DU SECTEUR LORSQUE VOUS N'EN FAITES PAS USAGE.

- Ne pas laisser le lisseur sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Laisser le lisseur refroidir avant de le ranger.
- Ne pas le plonger dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne pas placer le lisseur sur un support souple, par ex. un tapis, des draps de lit, des serviettes de toilette, des couvertures, etc.
- Vérifier que le voltage à utiliser corresponde au voltage mentionné sur l'appareil.
- Conserver ce produit hors de portée des enfants. L'utilisation de cet appareil par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles, mentales réduites, un manque d'expérience ou de savoir-faire peut se révéler dangereuse. Il est recommandé aux personnes responsables de leur sécurité de leur donner des instructions claires ou de les surveiller lors de l'utilisation de l'appareil.
- N'utiliser aucun autre accessoire que ceux fournis par Remington® avec ce lisseur.
- Éviter de laisser une partie quelconque des plaques chaudes en contact avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Vérifier régulièrement l'état du cordon.
- Les cordons endommagés peuvent présenter un danger. Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêter immédiatement l'appareil.
- Un équipement spécifique est nécessaire pour vérifier, régler ou réparer cet appareil. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée et mal outillée peut entraîner un danger pour l'utilisateur.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés au produit, aux personnes ou à d'autres objets résultant d'une utilisation inappropriée, abusive ou du non-respect des présentes instructions.



## SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut. Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, à compter de la date d'achat initiale. Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous nous engagerions à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d'une preuve d'achat. Cela n'implique aucune prolongation de la période de garantie. Si l'appareil est sous garantie, contactez simplement le service consommateurs Remington®. La garantie de 3 ans est valable uniquement pour un usage privé.

Cette garantie est offerte en plus de vos droits statutaires normaux.

La garantie s'applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un revendeur agréé.

Cette garantie n'inclut pas les dégâts causés à l'appareil suite à un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.



Pour davantage d'informations sur le recyclage de nos produits, consultez [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

# REMINGTON® SERVICE HOTLINE

**☎ 00800 821 700 821**

Du lundi au vendredi

9h - 17h

Appel gratuit

à partir d'une ligne fixe france telecom

Email : [service@remington-europe.com](mailto:service@remington-europe.com)

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

## Model No. S3502DS

13/FR/S3502DS Version 03/13 Part No. T22-0001128

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA® Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9

73479 Ellwangen

Germany

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2013 SBI



This product is not suitable for use in bath or shower.